

# Termómetro infrarrojo digital láser

**Autorizado por ANMAT PM N° 2263-4**

- Sensor infrarrojo de alta precisión, estable y confiable.
- Error: +- 0.2 °C. (Lo cual lo hace apto para humanos)
- Certificación ANMAT
- Certificación SIMELA
- Apagado automático a los 30seg sin uso.

¿Cómo usar?

1. Presiona el botón de "Encendido" para prender.
2. Mantén una distancia entre 3 y 5 cm de la persona.
3. Presiona el botón de medición.
4. El dispositivo completa la medición cuando se escucha el tono y se enciende la luz en la pantalla.



**\$ 5900**